

BETRIEBSANLEITUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Spiel ist der ultimative Geschicklichkeitstest für Erwachsene! Wenn der Countdown läuft, zählt jede Millisekunde. Das rasante Partyspiel misst die Zeit, die du benötigst, um einen Behälter, der auf der Spielfläche steht, anzuheben, zu leeren und wieder abzustellen.

INHALT

1x Spielplatz, 3x AAA-Batterien

FUNKTIONSWEISE

Vor der ersten Benutzung müssen 3x AAA-Batterien in das dafür vorgesehene Batteriefach auf der Unterseite des Spielgeräts eingelegt werden. Bitte beachte die richtige Polarität (+/-) beim Einlegen der Batterien.

1. EINSCHALTEN

Schalte den Spielplatz am äußeren Spielfeldrand ein. Er ist startklar, wenn er rot leuchtet.

2. STARTPOSITION

Stelle das Spiel auf eine ebene Fläche und platzieren Sie den Behälter mittig auf den Spielplatz. Dies kann jede/s beliebige/s Flasche/(Plastik-)Glas sein, das ausreichend Gewicht hat, um auf der Kontaktfläche erkannt zu werden.

3. COUNTDOWN STARTEN

Erst wenn der Behälter auf der Spielfläche steht, wird der Knopf gedrückt, der den 5-sekündigen Countdown startet. Dies signalisiert den Start des Spiels und wird sowohl durch ein akustisches Signal, als auch durch dunkelgrünes Licht signalisiert. (Wenn der Knopf gedrückt wird bevor der Behälter steht, wird die Zeitmessung nicht reagieren!)

4. AUFGABE

Hebe den Behälter nach Ablauf des Countdowns (Licht dunkelgrün) an und versuche den Behälter so schnell wie möglich zu leeren.

5. ZEITMESSUNG & FEHLSTART

Sobald du den Behälter geleert hast, setze ihn wieder auf die Mitte Spielplatzes. Durch den Kontakt mit der Spielfläche wird die Zeitmessung automatisch gestoppt. Hebst du zu schnell, also vor dem Ablauf des Countdowns ab, erscheint das Error-Symbol EE:EE auf dem Display. Bei einem Fehlstart musst du erneut starten.

6. ERGEBNISANZEIGE

Die gestoppte Zeit wird auf dem Display des Spielplatzes angezeigt. Lass dich für deine Zeit feiern und fordere die Konkurrenz heraus.

SICHERHEITSHINWEISE

Stelle sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Nur für Erwachsene. Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Nicht für Kleinkinder geeignet. Benutzung auf eigene Verantwortung. Die Haftung des Herstellers/Inverkehrbringers für Schäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Herstellers/Inverkehrbringers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso gilt der Haftungsausschluss nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Herstellers/Inverkehrbringers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.

Achte darauf, dass der Behälter fest auf der Spielfläche steht, um ein Verrutschen zu vermeiden. Reinigung: Wische die Spielfläche bei Bedarf vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Verwende das Spiel nicht in heißen und feuchten Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Name: Spielplatz, Batterie: 3x AAA-Batterien 1.5V, Maße: 94,5x93x29mm, Gewicht: 111g, Display: 7-Segment-Anzeige zur Darstellung, Material: Gehäuse PC, Deckel ABS, Antirutschmatte & Knopf Silikon

TECHNISCHE WARTUNG

Sollte das Spiel nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, empfehlen wir einen sachgerechten Austausch der Batterien. Schalte das Gerät nach dem Spielen aus, um Energie zu sparen und die Laufzeit zu verlängern.

WARNUNGEN

Setze dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, da das Gerät Spritzwasser-geschützt, jedoch nicht wasserdicht ist. Verhindere, dass dieses Produkt herunterfällt, da dies zu schweren Schäden führen kann. Zerlege, repariere oder modifiziere dieses Produkt nicht selbst, sondern wende dich an eine autorisierte Fachperson. Um jedes Risiko zu vermeiden, entsorge dieses Produkt nicht unsachgemäß und wirf es nicht ins Feuer, da es technische Bauteile enthält. Reinige es mit einem trockenen Tuch. Schütze das Gerät vor Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Stecke keine Gegenstände in das Gerät, da die Gefahr eines Kurzschlusses besteht. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Personen, die elektronische, medizinische Geräte (z.B. Herzschrittmacher) benutzen, sollten vor der Verwendung dieses Produkts vorsichtshalber ihren Arzt konsultieren, da das Gerät elektronische Bauteile enthält.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Die Geräte, die dieses Symbol zeigen, können nicht über den Restmüll entsorgt werden. Sie müssen über eine Sammelstelle für Sondermüll (erkundige dich bei deiner örtlichen Behörde) oder über deinen Händler entsorgt werden. Diese Stellen gewährleisten eine ordnungsgemäße Entsorgung und schaden nicht der Umwelt. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entnehme die Batterien vor der Entsorgung des Geräts und gib diese bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Für eine persönliche Beratung kontaktiere uns bitte unter spielplatzcgn@gmail.com.

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte von zwei Jahren ab Kaufdatum. Deine gesetzlichen Ansprüche wegen Mängeln der Kaufsache gegenüber deinem Verkäufer werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Bei Fragen zur Bedienung oder bei technischen Problemen wende dich bitte an unseren Kundenservice unter: spielplatzcgn@gmail.com
Importiert von: assemblean GmbH, Fürstenallee 45, 33102 Paderborn

**VIEL SPASS UND EINE GUTE
(BEST-)ZEIT AUF DEM SPIELPLATZ!**

